

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

Umbra Round

ref. UR006L

Suitable for indoor use at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Frame | Soporte [1]

C - Screws | Tornillos [4]

D - Wall Plugs | Tacos [4]




LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación



1

Remove the front of the fixture by carefully turning the cover counterclockwise.

Retire el frontal del aplique girando la tapa con cuidado en el sentido contrario a las agujas del reloj.



2

Passing the electric cables to the interior of the luminaire by the grommet indicated in the illustration.

Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into them and screw the frame.


Pasar los cables eléctricos al interior de la luminaria por el pasamuros indicado en la ilustración.

Realizar los agujeros en pared, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

a·emotional light


ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada



CONNECTION

Simple connection Diagram



3

This luminaire includes TRIAC regulation.

Output constant current level can be adjusted through input terminal of the AC phase line [L] by connection a triac dimmer.

Compatible with Leading edge or trailing edge triac dimmers, but trailing dimmers work better.

In the area indicated in the graphic you have the input to the driver to place in the octagon box and the connection remains inside.

Ce luminaire est équipé d'une gradation TRIAC.

Le niveau de courant constant de sortie peut être ajusté via la borne d'entrée phase-phase CA [L] en connectant un gradateur Triac.

Compatible avec les gradateurs Triac de pointe, mais ces derniers offrent de meilleures performances.

Dans la zone indiquée dans le graphique, vous avez l'entrée du pilote à placer dans la boîte octogonale et la connexion reste à l'intérieur.

Esta luminaria incluye regulacion TRIAC.


Compatible con reguladores triac de inicio de fase o de final de fase, pero los reguladores de final de fase ofrecen un mejor rendimiento.

En la zona indicada en el gráfico tiene la entrada al driver para situar en la octagon box y que la conexión quede dentro.

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada



4

Align the tabs on the front with the wide part of the slot and turn clockwise until you feel it stop.

Hacer coincidir las pestañas del frontal con la parte ancha de la ranura y girar en el sentido de las agujas del reloj hasta notar que hace tope.