



Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:


- A** - Lampshade | Abat jour | Tulipas [3]
B - Canopy | Rosace | Florón [1]
C - Frame | Support | Soporte [1]
D - Cap | Capuchon | Tapón [3]
E - Screws | Vis | Tornillos [3]
F - Wall plug | Cheville | Tacos [3]
G - Electrical disposal | Domino électrique | Ficha conexión [3]


ref. **TA04 - 5**

Suitable for indoor use, at 77°F
 Convient pour une utilisation en intérieur à une
 température ambiante de 77°F
 Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F



FRONTAL VIEW | VUE DE FACE | VISTA FRONTAL

BOTTOM VIEW | VUE DE DESSUS | VISTA INFERIOR
POSITION LAMPSHADES | POSITION D'ABAT JOUR | POSICIÓN DE LAS TULIPAS



1. Make holes in the ceiling as marked in the frame with the letter E₁, insert the wall plugs and fix the frame.


* Our plugs are appropriate for concrete ceilings only.

1. Faites des trous dans le plafond comme indiqué dans le cadre avec la lettre E₁, insérez les chevilles et fixez le cadre.

* Nos chevilles sont appropriées pour les plafonds en béton seulement

1. Hacer los taladros en el techo según los marcados en el soporte con la letra E₁, colocar los tacos y fijar el soporte.

* Nuestros tacos son sólo aptos para superficies de hormigón



2. Pass the electrical wires inside the octagon box.


Make the electrical connections taking care to respect the correct polarity as the color code.

2. Passez les câbles électriques à l'intérieur de la boîte octogonale.

Faites les connexions électriques en prenant soin de respecter la polarité correcte avec le bon code couleur.

2. Pasar los cables eléctricos al interior de la caja de conexiones.


Realizar la conexión eléctrica en las fichas de conexión G teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta según el código de colores.



3. Once the frame is fixed, screw the caps in the holes marked with D.

3. Une fois le cadre fixé, vissez les capuchons dans les trous marqués d'un D.

3. Colocado el soporte, enroscar los tapones en los taladros marcados con la letra D.



4. All the lampholder are marked with its appropriate lampshade [number].

Fit the shade in the base, turn it until it reaches the end stop by inserting the fixing screws to the slots of the canopy.

Tighten the fillet of the fixing screws to fasten the whole set.

4. Placez l'abat-jour dans le support, en le tournant jusqu'à ce qu'il s'arrête lorsque vous insérez les vis de fixation dans les rainures de la rosace. Serrez le filetage des vis de fixation pour sécuriser l'ensemble.

4. Todos los portalámparas están marcados con la tulipa correspondiente [número].

Encajar la tulipa en el soporte, girándola hasta que haga tope al introducir los tornillos de enganche en las ranuras del florón.

Apretar la rosca de los tornillos de enganche para asegurar el conjunto.